

שינוי שפת ממשק השליטה

- הקש על המקש שמתחת לאייקון >> שעל גבי המסך, ודפדף עד למציאת אייקון "מברג" המייצג תחזוקה.
- בתוך תפריט "מברג" דפדף למציאת אייקון בצורת "שרביט", לשינוי שפה.



יצירת שיחת ועידה

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה שעל המסך, ולאחר מכן על מקש קו פנוי.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- בקו החדש שהתקבל, חייג את המספר המבוקש ולאחר מכן הקש על המקש שמתחת לאייקון **1+1** שעל המסך.

העברת שיחה לאחר התייעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה שעל המסך, ולאחר מכן על מקש קו פנוי.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- בקו החדש שהתקבל, חייג את המספר המבוקש ולאחר התייעצות הקש מקש שמתחת לאייקון **1+1** שעל המסך.



מענה לשיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול \ לחץ על מקש הקו הדולק למענה.
- באם נכנסת שיחה נוספת, מקש הקו שמשמאל למסך יהבהב.
- ניתן לענות לשיחה בהקשה על מקש הקו להכנסת שיחה קיימת למצב המתנה.

העברת שיחה ללא התייעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת לאייקון **1+1** שעל המסך.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- הקש את המספר המבוקש ולאחר מכן נתק השיחה.

שליטה ברמת השמע H.D

- השליטה באמצעות מקשי הווליום בחלקו התחתון של המכשיר.
- השתמש במקש שלא במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת צילצול.
- השתמש במקש במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת השמע בשיחה.

שימוש ברמקול \ אוזניות

- השתמש בכפתור הרמקול בחלק הימני תחתון של המכשיר על מנת להפעיל או לכבות הרמקול.
- במידה ומחוברות אוזניות, גם הן להפעלה באמצעות מקש זה.

יצירת שיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול על מנת לקבל צליל חיוג.
- הקש המספר המבוקש, ובסופו הקש על המקש שמתחת לאייקון ✓.

חיוג חוזר ויומן שיחות

- הרם שפופרת, או השאר הטלפון במצב סטטי. הקש על המקש שמתחת לאייקון "חץ עולה/יורד" על המסך, המייצג יומן שיחות.
- באמצעות נווט החצים, יש לבחור בשיחה הנדרשת מתוך הרשימה.
- לחץ על מקש הרמקול בחלקו הימני תחתון של המכשיר על מנת ליצור חיוג לשיחה הנבחרת.
- הקש על המקש שמתחת לאייקון ✓.