

הסבר לתפעול התיבה הקולית במרכזיה Tzur IP cloud

על מנת להיכנס אל מערכת הדואר הקולי יש להקיש *98 או ללחוץ על לחצן Messages (תלוי בדגם המכשיר הנמצא ברשותכם).

לאחר הכניסה אל התיבה הקולית, המערכת תבקש :
מספר תיבה = היא מספר השלוחה
סיסמא = היא מספר השלוחה
לאחר הכניסה תכנסו להפעלה ראשונית של התיבה הקולית
יש להגדיר סיסמא חדשה (מומלץ להשאיר את מספר השלוחה כסיסמא לתיבה)

לפניכם טבלה המרכזת פקודות לביצוע בתיבה הקולית:

קוד	פעולה
2	שינוי תיקיה
3	אפשרויות מתקדמות
0	ניהול התיבה הקולית
*	קבלת עזרה
#	סיום

הקישו 0 לניהול התיבה

ניהול התיבה הקולית

קוד	פעולה
1	הקלטה הודעה באין מענה
2	הודעה בתפוס
3	הקלטת שמכם
4	הודעה זמנית
5	שינוי סיסמא
*	חזרה לתפריט ראשי

יש לבצע את סעיפים 1,2,5 שכן אם לא המערכת תבקש זאת בכל פעם שתצאו לשלוף הודעות

בהצלחה!!!

צור יועצים ותקשורת בע"מ
מחלקת שירות והדרכות