

# מדריך הפעלה למשתמש טלפון גרנדסטרים מודגמים GXP 2130, 2140, 2160

המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לשני המינים כאחד



## שינוי שפת משק השיליטה

הקש על המקש העגול שבמרכז הנוט  באנצואות הקשה על חיצי הנוט, יש לנוט Preference, ובלחיצה נוספת של המקש העגול יש לבחור "בלוטוט". Language and input לאחר בחירת שפה, יש להקלש Save.

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנוט 
- באנצואות הקשה על חיצי הנוט, יש לנוט -"מערכת", ובלחיצה נוספת של המקש העגול יש לבחור "בלוטוט".
- בקרבת אוזינה, יש לבצע סריקה לצים.

## יצירת שיחת עידעה

בזמן שיחה, הקש מקש ועידה  הקש את המספר המבוקש לנמען השלישי ובסיום הקש  לאחר מענה הנמען השלישי יש להקלש "ש.ועידה" ליצירת שיחת העידעה.

- הרם השופורת \ הפעל הרמקול \ לחץ על מקש הקו משמאלי למסך למנה.
- אם כניסה שיחה נוספת, מקש הקו משמאלי למסך יבהיר באדום.
- ניתן לענות לשיחה על מקש הקו להכנסת שיחה קיימת למסך המתנה.

## העברה שיחה לאחר התיעיצות

בזמן שיחה, הקש על מקש קו פנוי  (משמאלי למסר), או על  השיחה הפעילה תיכנס למסך המתנה. הקש המספר המבוקש ובסיום  לאחר קיום התיעיצות, הקש על מקש העברת  ולآخر מכון על המקש הקו (מהබב) בו מוחזקת השיחה שהוכנסה להמתנה.

- בזמן שיחה, הקש מקש העבר 
- השיחה הפעילה תיכנס למסך המתנה.
- הקש את המספר המבוקש ובסיום 

## שליטה ברמת השמע H.D

השליטה באמצעות מקש  הستخدم במקש שלא במצב שיחה ע"מ לשנות עצמת צילול. השתמש במקש במצב שיחה ע"מ לשנות עצמת השמע בשיחה.

## שימוש ברמקול \ אוזניות

- השתמש בכפטור ה-  על מנת להפעיל או לכבות הרמקול
- השתמש בכפטור ה-  על מנת להפעיל שימוש באוזניות באמצעות מחוברות.

## יצירת שיחה

- הרם השופורת \ הפעל הרמקול על מנת לקבל ציליל חיוג.
- הקו הפעיל בטלפון נראה צבע ירוק.
- הקש המספר המבוקש, ובסיומו  הקש "חיג" או לחץ 

## חיבור חזזר

- הרם שופורת, הקש "ח.חזזר" או 

## יוםן שיחות

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנוט  באנצואות הקשה נוספת על הכפטור, היכנס ל"ה.שיחות", ובתוכו לימון השיחות.
- דף באנצואות החיצים למספר המבוקש.
- לחץ על "חיג" על מנת ליצור שיחה.
- בכל רגע ניתן לחזור אחרוניית באנצואות מקש היציאה (שמאלי תחתון).