

שינוי שפת ממשק השליטה

- הקש על המקש העגול שבמרכז הנווט
- באמצעות הקשה על חיצו הנווט, יש לנווט לסעיף "הגדרות" (מס' 3) < "הגדרות בסיסיות" (מס' 1) < "הגדרות שפה (7).
- לאחר בחירת שפה, יש להקיש "שמירה".

יצירת שיחת ועידה

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה "העבר" שעל המסך, ולאחר מכן על מקש קו פנוי.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- בקו החדש שהתקבל, חייג את המספר המבוקש ולאחר מכן הקש על המקש שמתחת למילה "ועידה" שעל המסך.

העברת שיחה לאחר התייעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה "העבר" שעל המסך, ולאחר מכן על מקש קו פנוי.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- בקו החדש שהתקבל, חייג את המספר המבוקש ולאחר התייעצות הקש שוב על "העבר".

מענה לשיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול \ לחץ על מקש הקו הדולק למענה.
- באם נכנסת שיחה נוספת, מקש הקו שמשמאל למסך יהבהב.
- ניתן לענות לשיחה בהקשה על מקש הקו להכנסת שיחה קיימת למצב המתנה.

העברת שיחה ללא התייעצות

- בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה "העבר" שעל המסך.
- השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.
- הקש את המספר המבוקש ולאחר מכן הקש שוב על "העבר".

שליטה ברמת השמע H.D

- השליטה באמצעות מקשי הווילום בחלקו התחתון של המכשיר.
- השתמש במקש שלא במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת צילצול.
- השתמש במקש במצב שיחה ע"מ לשנות עוצמת השמע בשיחה.

הגדרת לחצני חיוג מהיר

- לחיצה ארוכה על מקש Pn בתחתית המכשיר מובילה לתפריט .
- יש לנווט ולבחור את דף המקשים 5-1
- לחיצה ארוכה על אחד מלחצי הקו עצמו מובילה לתכונות המקש
- ** מומלץ לביצוע ע"י מנהל רשת הטלפוניה

שימוש ברמקול \ אוזניות

- השתמש בכפתור הרמקול בחלק הימני תחתון של המכשיר על מנת להפעיל או לכבות הרמקול.
- על מנת להפעיל שימוש באוזניות יש להקיש על מקש "מ.ראש" בצג הצדדי.

יצירת שיחה

- הרם השפופרת \ הפעל הרמקול על מנת לקבל צליל חיוג.
- הקש המספר המבוקש, ובסופו הקש "חייג".

חיוג חוזר

- הרם שפופרת, הקש "ח.חוזר", או לחלופין בחר באופציית "יומן" המופיעה ע"ג המסך ע"מ להגיע ליומן השיחות.

יומן שיחות

- בעת הטלפון במצב סטטי, יש להקיש על המקש שמתחת למילה "יומן" במסך.
- באמצעות נווט החצים, יש לבחור בשיחה הנדרשת מתוך הרשימה.
- לחץ על המקש שמתחת למילה "חייג" על מנת ליצור חיוג לשיחה הנבחרת.

