

## הסבר תפעול התיבה קולית במרכזיה Tzur IP cloud

על מנת להיכנס אל מערכת הדואר הקולי יש להקיש \* 97 או ללחוץ על לחצן Messages (תלוי בדגם המכשיר הנמצא ברשותכם).

לאחר הכניסה אל התיבה הקולית, המערכת תבקש :  
מספר תיבה = היא מספר השלוחה  
סימא = 111 או מספר השלוחה

לאחר הכניסה תכנסו להפעלה ראשונית של התיבה הקולית  
יש להגדיר סימא חדשה (שונה מהסימא שהוגדרה על ידנו).

לפניכם טבלה המרכזת פקודות לביצוע בתיבה הקולית:

קוד	פעולה
2	שינוי תיקיה
3	אפשריות מתקדמות
0	ניהול התיבה הקולית
*	קבלת עזרה
#	סיום

הקישו 0 לניהול התיבה

### ניהול התיבה הקולית

קוד	פעולה
1	הקלטה הודעה באין מענה
2	הודעה בתפוס
3	הקלטת שמכם
4	הודעה זמנית
5	שינוי סימא
*	חזרה לתפריט ראשי

יש לבצע את סעיפים 1,2,5 שכן אם לא המערכת תבקש זאת בכל פעם שתרצו לשלוף הודעות

**בהצלחה!!!**

צור יועצים ותקשורת בע"מ  
מחלקת שירות והדרכות