

המפעלים 7 קריית – אריה פתח-תקווה ת.ד. 3651 מיקוד 47513 פתח-תקווה 03-6125522 : פקס' : 1-700-70-55-11 info@tzur-com.co.il http://www.tzur-com.co.il

<u>מדריך להגדרת סנכרון לחיצים טלפון \ מרכזיה Fanvil</u>

<u>הגדרה זו היא חד פעמית ונדרשת לכל טלפון בנפרד</u>

\[\]\TTY TY	ערוביע ארוביע ארוביע	הכנסו לממשק הניהול בכתובת : ZPANEL ממשק הניהול המתקדם לשרותי מרכזייה	.1
504 החולים (אורר)	key type dss key 1 memory Key Trop dss key 2 memory Key axtra dss key 3 memory Key Trop dss key 4 memory Key attra dss key 5 memory Key attra dss key 6 memory Key attra dss key 7 memory Key attra dss key 7 memory Key attra	בממשק הניהול הכנסו להגדרות ניהול השלוחה לחצו השלוחה הרצויה לחצו על "הצג הגדרות"	.2 .3 .4 .5 .6 .7
Static Provisioning Server			
1 Sei	rver Address	העתק	
2 Co	nfiguration File Name	העתק אין	
3 Pro	otocol Type	חה	מספר של
4 Up	date Interval	1	
5 Up	date Mode	Update after Reboot	
		Static Provisioning Server >> Server Address Configuration File Name Protocol Type Update Interval Update Mode Update After Reboot	r 🕐



<u>אדריך הגדרת סנכרון לחיצים טלפון מרכזיה Yealink</u>

תחילה יש לאתר את ה- IP של הטלפון אותו תרצו לסנכרן את הלחיצים. לחיצה על חץ כלפי מטה בשורה 2 תופיע כתובת IP - הכתובת בנויה מ 4 קבוצות של ספרות עם נקודה מפרידה לדוגמא : 192.168.10.1					
			, אמו את הכתובת בצד או העתיקו אותה	2. רי	
			יתוח דפדפן	3. לי	
משתמש: adm יייים: סיסמה שפה: Eng	nin •	ת החיפוש בדפדפן	קליד את הכתובת שהעתקתם מתוך הטלפון לשור	4. לו	
	Logon	<u>admin</u> אא	תח מסך עם בקשה לשם משתמש <mark>admin</mark> וסיסנ	5. יפ	
			ויצה על Logon	6. לו	
	עדע Account C	onfigurations Upgrade Auto Provision Tools			
> System			System - Init	7. לו	
רשת י קוי	Common Settings Current Configuration Version General Configuration Version CPE Serial Number	Ø Ø FV c383e0839c5 Ø		8. לו	
הגדרות טלפון ↔	Authentication Password Configuration File Encryption Key				
ספר טלפונים א	General Configuration File Encryption Key				
יומן שיחות א	זמן הורדת איתור כישלון מרווח עדכון מגעים Save Auto Provision Information	5 (0,>=5)minute(s)			
Function Key	Save Auto Provision Information הפעל פרופילי הורדת יוניברסל פתח את הפרופילים מותאמים אישית שהורדו				
	DHCP Option >>				
	SIP Plug and Play (PnP) >>		Static Provisioning Server - חוץ על	9. לי	
	Static Provisioning Server >> Server Address Configuration File Name Protocol Type Update Interval	https://api.voiptech. keyConfig.php?ident=300. HTTPS V 1			
	Update Mode AutoProvision Now >>	Update After Reboot 🗸 🎯			
	TR069 >>	Apply			
Static Provision	ning Server >>				
Server Add	ress	http://www.incomerce.com	גדיר את הנתונים בהתאם לדוגמא	10. לו	
Configuration File Name		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	נ הנתונים תוכלו להעתיק	או	
Protocol Type			נוך ממשק הניהול :	מ	
Update Interval		1 Hour	דרות \ ניהול השלוחה \ הגדרת לחיצים.	n.	
	זמירה וושירות	יחלקת את			
Tzur-com					