

Update Mode

<u>אדריך להגדרת סנכרון לחיצים טלפון \ מרכזיה Yealink</u>

<u>הגדרה זו היא חד פעמית ונדרשת לכל טלפון בנפרד</u>

A calibration of the second constraints	 	איזער איז	הכנסו לממשק הניהול בכתובת : ברכים הבאים ארבים הבאים <u>PANEL</u> ממשק הניהול המתקדם לשחותי מרכזייה	! . <u>}</u>
Server Address Configuration File Name במקוטע דער	Vagihad & Inneu sront fo 504 antiferir prega annaza dss key 1 dss key 2 dss key 3 dss key 4 dss key 5 dss key 6 dss key 7 dss key 7	عد مدر الله عنه المراجع ال	בממשק הניהול הכנסו להגדרות ניהול השלוחה הגדרת לחיצים לחצו השלוחה הרצויה לחצו על "הצג הגדרות"	2 3 4 5 .7
Address העתק Configuration File Name מער אבעו בפי אמופע במערבת בנבול Protocol Tuno			יפתח חלון שמציג את הנתונים אותם יש להעתיק לטלפון Yealink במקטע : Static Provisioning Server	'.8 L
Configuration File Name مرمود بدون بهرون در منها المربح ومراجع مرمود بدون مربع المربح ومراجع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مربع مرب	ioning Server			
	Configuration File	Name		
	Protocol Turo		המנוק	ר שלוחה

<u>ט</u>

Update after Reboot



<u>אדריך הגדרת לחצן בטלפון Yealink</u>

			הטלפון	קודם כל צריך לאתר את הכתובת IP קודם
ה-	ספרות עם נקודה מפריז	הכתובת בנויה מ 4 קבוצות של נ	ווס נג כתובת IP של הטלפון - ו	1. לחיצה על OK בטלפון או תפריט∖סטט על המסך של הטלפון בשורה IPV4 מו <i>צ</i> לדוגמא : <u>192.168.10.1</u>
				2. להעתיק את הכתובת ,
				3. לפתוח דפדפן (אינטרנט)
			וטלפון	4. להקליד את הכתובת שהעתקתם מתוך ר
			מתקדם	5. ללחוץ על "מתקדם" -
		- בסוגריים (לא בטוח)	נם את הכתובת של הטלפון ו	6. ללחוץ על - המשך אל : הדפדפן יציג ז
		<u>(בטוח)</u>	<u>המשך אל 192.168.10.29 (לא</u>	(אל חשש אפשר ללחוץ)
	Login Gigabit Color IP Username admin Password	Phone SIP-T48S	יסמא : admin	7. יפתח מסך עם בקשה לשם משתמש וס הקלידו את הפרטים הללו
		Password	: admin או 6125511	Logon לחיצה על .8
				9. לבחור - Settings 10. לחצו על Auto Provision
		יהול	ים כפי שמופיעים בממשק הנ:	11. בשדה Server URL הקלידו את הנתוו
Yealink 17465	Status Account Netwo	ork Dsskey Features Settings		
Preference	Auto Provision PNP Active	• on ○off @		
Time&Date Call Display	DHCP Active IPv4 Custom Option	On ● Off Ø		
Upgrade	IPv4 DHCP Option Value	yealink 0 3		
Auto Provision Configuration	2 Server URL Username	0		
visioning Server				

1	Server Address		העתק	
2	Configuration File Name		העתק	
3	Protocol Type	מספר ארגון כפי שמופיע במערכת הנהול 🥣	HTTPS	מספר שלוחה
4	Update Interval		1	
5	Update Mode		Update after Reboot	

12. בסיום לא לשכוח ללחוץ על Confirm

מחלקת תמיכה ושירות Tzur-com

Static P