

שינוי ידני מצבי זמן לארגון

<u>תאור התכונה</u>	<u>הפעלת התכונה</u>	<u>הפעלת התכונה משמאל לימין</u> →
העברה למצב פעיל \ יום	כוכבית 991 סולמית	# 991 *
העברה למצב לא פעיל \ לילה	כוכבית 992 סולמית	# 992 *
העברה למצב אוטומטי	כוכבית 990 סולמית	# 990 *

לאחר הקשת הסולמית תשמעו ביפ לאישור הפעלת התכונה

בהצלחה!!!

צור יועצים ותקשורת בע"מ
מחלקת שירות והדרכות