

מדריך הגדרת לחצן בטלפון Farvil

1. לחיצה על לחצן OK פעמים 2 שורה 2 תופיע כתובת IP - הכתובת בנויה מ 4 קבוצות של ספרות עם נקודה מפרידה לדוגמא: **192.168.10.1**
2. להעתיק את הכתובת ,
3. לפתוח דפדפן
4. להקליד את הכתובת שהעתקתם מתוך הטלפון
5. יפתח מסך עם בקשה לשם משתמש **admin** וסיסמא **admin**
6. לחיצה על Logon
7. לבחור - **Function Key** הכפתור התחתון משמאל
8. להזין את הלחצנים בהתאם לדוגמא
9. בסיום לא לשכוח ללחוץ על Apply

דוגמא להגדרת לחיצים

לחצן לחיוג פנימי

לחצן לזכרון חיצוני

DSS Key	Type	Name	Value	Line	Subtype	PickUp Number
DSS Key 1-1	Memory Key	חוללה	501	SIP1	BLF/AXFER	*8
DSS Key 1-2	Memory Key	זכרון	502	SIP1	BLF/AXFER	*8
DSS Key 1-3	Memory Key	לחצן	503	SIP1	BLF/AXFER	*8
DSS Key 1-4	Memory Key	לחצן	555	SIP1	BLF/AXFER	*8
DSS Key 1-5	Memory Key	לחצן	05-4422294	SIP1	Speed Dial	
DSS Key 1-6	Memory Key	חוללה	05-43035511	SIP1	Speed Dial	

Key	Desktop	Dialer	Calling	Desktop Long Pressed
Up	Call logs	Prev Line(Prev.)	Prev. Call	Status
Down	Status	Next Line(Next)	Next Call	None
Left	Pre Account	None	Volume Down	None
Right	Next Account	None	Volume Up	Speed Dial
OK	Main Menu	None	None	None