

כיוון שעון טלפון IP Grandstream

1. לחיצה על לחצן הניווט המרכזי (לחצן עגול במרכז נקרא OK)
2. לגלגל למטה בלחצן עד ל - "העדפות \ preference"
3. לחוץ על OK
4. לגלגל למטה עד: "תאריך שעה date time"
5. לחוץ OK .
6. לגלגל עד ל - " set current time manually"
7. OK
8. לנוע עם החץ ימינה עד לשעה
9. לשנות לשעה הרצויה
10. OK
11. לציאה לחץ על לחצן "חזרה back"

