

מדריך הפעלה מקוצר למשתמש טלפון Yealink

המדריך נכתב בשלון זכר מטעמי נוחות ומיועד לשני המינים

Yealink

שינוי שפת הממשק

הקש על המקש תפריט , בחר הגדרות בסיסיות , הגדרות שפה , בחר את השפה המבוקשת ואישור.

השתקת צלצול \ מיקרופון

בזמן שפופרת מונחת בעריסה לחיצה על לחצן מיקרופון משתיקה את הצלצול

לחיצה על מיק בזמן שיחה משתיקה את המיקרופון.

הגדרת לחצני חיוג מהיר

לחיצה ארוכה על Pn בצידי המסך מובילה לתפריט.

שני סוג ל"לחיצת זיכרון"

שם: הקלידו שם בעזרת מקשי החיוג טלפון: הקלידו את מספר טלפון אישור לשמירה

למדריך מפורט או מדריכים נוספים

שלחו מייל לתמיכה :

Support@tzur-com.co.il

מענה לשיחה

• הרם השפופרת\ הפעל הרמקול\ לחץ על מקש הקו הדולק למענה.

• באם נכנסת שיחה נוספת, מקש הקו שמשמאל למסך יבהב.

• ניתן לענות לשיחה בהקשה על הקו הקו להכנסת שיחה קיימת למצב המתנה.

העברת שיחה ללא התייעצות

• בזמן שיחה, הקש על המקש מתחת למילה "העבר" שעל המסך.

השיחה תעבור למצב המתנה.

הקש על לחצן השלוחה או חייג את

מספר השלוחה , הקש שוב על "העבר".

העברת שיחה לאחר התייעצות

• בזמן שיחה, הקש על מקש שמתחת למילה "העבר" שעל המסך.

השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.

• חייג או לחץ על השלוחה אליה תעבור השיחה , שוחח עם מקבל השיחה להעברה של השיחה , לחץ שוב על "העבר".

שיחת ועידה

• בזמן שיחה, הקש מקש שמתחת למילה "ועידה\CONF" שעל המסך, השיחה הפעילה תיכנס למצב המתנה.

• חייג את המספר הנוסף

לאחר מענה, הקש על המקש שמתחת למילה "ועידה\CONF" של המסך,

שימוש ברמקול\אוזניות

• השתמש בכפתור הרמקול בחלק הימני תחתון של הטלפון על מנת להפעיל או לכבות הרמקול.

• על מנת להפעיל שימוש באוזניות יש להקיש על מקש "Headset".

יצירת שיחה

• הקש את המספר המבוקש, ובסופו הקש "חייג" או סולמית # , לאחר מענה דבר או הרם שפופרת ,

חיוג חוזר

בחר באופציית "יומן" המופיעה ע"ג המסך ובחר את המסך אות תרצה לחייג

יומן שיחות

• בעת הטלפון במצב סטטי, יש להקיש על המקש שמתחת למילה "יומן" במסך.

• באמצעות כפתורי החיצים, יש לבחור במספר הנדרש מתוך הרשימה.

• לחיוג המספר לחץ על "חייג" .

שליטה ברמת השמע H.D

• שינוי עוצמה במצב טלפון סטטי משפיעה על עוצמת צלצול.

• שינוי עוצמה שפופרת מורמת משפיעה על עוצמת שפופרת.

• שינוי עוצמה במצב רמקול פתוח משפיעה על עוצמת רמקול.